

**БЕСШТИРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛ
KIA Seltos 22002**

Номер замка	22002
Марка и модель автомобиля	Kia Seltos
Модельный год	2020
Тип Рулевой колонки	Рулевая колонка с механической регулировкой положения рулевого колеса. «МРРК/В/Д»
Тип КПП	Вар+
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S14 2. Отвертка крестовая 3. Ключ шестигранный S5, S6	



С требованиями по установке Вы можете ознакомиться в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009. (предоставляется по запросу)

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**БЕСШТИРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛ
KIA Seltos 22002**




Фото №1




Фото №2




Фото №3



Фото №4

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛ KIA Seltos 22002




Фото №5

Открутите штатные гайки крепления кронштейна педали тормоза.

На штатные шпильки крепления кронштейна педали тормоза установите опорные кронштейны нижние [2], расположение фрезерованного стакана вертикально вверх. Кронштейны закрепите срывными гайками M8 [5.6] подложив под гайки шайбы [5.13]. Гайки закрутите усилием необходимым для срыва головок.



Фото №6

Установите кронштейн опорный верхний [3] кронштейн закрепите болтом M8x20 [5.7] и гайкой M8 [5.8].




Фото №7

Установите консоль [1], точку крепления (1) закрепите срывным болтом M8x16 [5.2] с защитными шайбами [5.5].

Точки крепления (2,3) закрепите срывными винтами M8x16 [5.3] с защитными шайбами [5.5]. Точку крепления 4 закрепите не срывным винтом M8x16 с защитной шайбой.

Крепежные элементы закрутите усилием 0.2-0.5 кгсм, без срыва головок.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛ KIA Seltos 22002



Фото №8

На кронштейне опорном верхнем закрепите консоль двумя срываными винтами M6x16 [5.1] с защитными шайбами [5.4]. Винты закрутите усилием 0.2-0.5 кгсм.

Совместите ригель дополнительного противоугонного замка с пазом муфты, путем поворота муфты на рулевом валу. Пододвиньте муфту на расстояние 3-5 мм от торца трубы консоли в сборе.

Прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания муфты о элементы рулевой колонки и торец трубы консоли в сборе, **проверку необходимо произвести в крайних положениях регулировки положения руля**. Проверьте работоспособность блокиратора. Заблокируйте рулевой вал на штатный противоугонный замок, При повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в отверстие муфты. При открытом замке руль должен вращаться свободно, муфта не должна задевать за элементы рулевой колонки. Затяжка двух винтов M10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м. Срывающие винты крепления консоли в сборе необходимо закрутить усилием необходимым для срыва головок. На муфту установите защитную планку и закрепите срывным винтом M6x10.



На трубу консоли установите кронштейн защиты ригеля и закрепите двумя срываными винтами с защитными шайбами. Винты закрутите усилием для срыва головок.
Кронштейн защиты ригеля приобретается отдельно.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА
KIA Seltos 22002



Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон